



漏れ止め金具に隙間テープを
貼り付けます



漏れ止め金具をセット



高さ調整



1次蓋をセットし高さを確認



1次蓋をはずす



タンパーを両端と中央にセット



大きな隙間はモルタルで補修



端部に隙間テープを貼り付け



漏れ止め金具の繋ぎ目をテープ
ふさぐ



1次蓋の暗渠部の下部に隙間
テープを貼る



1次蓋の連結部にコーキング材を
塗布



1次蓋と漏止金具の隙間をテフ
でふさぐ



1次蓋と側溝の天端にマスキング



モルタル充填



漏れ止め金具を撤去



